ATC STEREO · LT

Kaip supakuoti Hi-Fi įrangą

Garso technika dažniausiai dūžta ne dėl kurjerio, o dėl per plono pakavimo. Gerai supakuota siunta apsaugo jus ir pirkėją.

1. Dviguba dėžė (privaloma)

- Prietaisą apvyniokite burbuline plėvele (bent 2 sluoksniais) ir įdėkite į **vidinę dėžę**.
- Vidinę dėžę dėkite į **didesnę išorinę dėžę**. Tarp dėžių iš **visų pusių bent 5 cm** putplasčio, kartono ar tankiai sugumuliuoto popieriaus.
- Nubandymas: pakratykite uždarytą dėžę — jei kas nors juda ar girdisi, pridėkite užpildo.

2. Apsaugokite išsikišusias dalis

- Rankenėles, jungiklius, stiklą, VU matuoklius, ekranus ir kojeles apsaugokite kartonu ar putplasčiu.
- Nuimamas detales (laidai, pultas, antenos) supakuokite atskirai **viduje**, ne laisvai.

3. Pagal įrangos tipą

- **Patefonai:** užfiksuokite arba nuimkite tonarmą, nuimkite svorį, adatą (arba uždėkite apsaugą), lėkštę ir kilimėlį pakuokite atskirai; užfiksuokite pakabą transportavimo varžtais, jei yra.
- **Lempiniai stiprintuvai:** išimkite lempas ir kiekvieną supakuokite atskirai.
- **Magnetofonai, CD, MD:** išimkite kasetes ir diskus; užfiksuokite transportavimo apsaugas, jei yra.
- **Kolonėlės:** kiekvieną pakuokite atskirai, apsaugokite garsiakalbius ir tinklelį, kampus — kampų apsaugomis.
- **Sunkūs daiktai (20 kg ir daugiau):** sutvirtinta dėžė, patikrinkite vežėjo svorio ribą, ant dėžės pažymėkite „SUNKUS“.

4. Užklijuokite ir paženklinkite

- Dėžę užklijuokite „H“ raštu plačia lipnia juosta. Nenaudokite senų lipdukų — pašalinkite arba uždenkite.
- Adreso lipduką klijuokite ant dėžės **viršaus**; antrą kopiją įdėkite **vidun**.
- Priklijuokite ženklus iš šio paketo (**ATSARGIAI – DAUŽU, VIRŠUS, SUNKUS**) — atsispausdinkite A4 arba A5 lapus.

5. Nufotografuokite (apsaugo jus)

- Prieš užklijuodami nufotografuokite ar nufilmuokite: prietaisą viduje, apsauginį užpildą ir užklijuotą dėžę su lipduku.
- Nuotraukas išsaugokite. Jei siunta bus pažeista, jos yra vienintelis jūsų įrodymas, kad supakavote tinkamai.

6. Siųskite tik per ATC

- Naudokite ATC sugeneruotą etiketę (QR kodą ar PDF). Siunta sekama, o jūsų lėšos saugomos escrow.
- Pažeista dėl netinkamo pakavimo siunta gali baigtis lėšų grąžinimu pirkėjui.

Pirkėjui: prieš atidarydami dėžę
Įjunkite telefono kamerą ir nufilmuokite siuntos lipduką, dėžės būklę iš visų pusių ir išpakavimą iki prietaiso įjungimo. Jei rasite pažeidimą — tai geriausias įrodymas. Pretenziją galite pateikti per 48 val. nuo pristatymo.

ATC STEREO · EN

How to pack Hi-Fi equipment

Audio gear is rarely damaged by the courier; it is damaged by thin packaging. Good packing protects you and the buyer.

1. Double box (required)

- Wrap the unit in bubble wrap (at least 2 layers) and place it in an **inner box**.
- Put the inner box inside a **larger outer box**. Leave **at least 5 cm** of foam, cardboard or tightly crumpled paper on **all sides** between the boxes.
- Shake test: shake the closed box — if anything moves or rattles, add filling.

2. Protect protruding parts

- Cover knobs, switches, glass, VU meters, displays and feet with cardboard or foam.
- Pack detachable parts (cables, remote, antennas) separately **inside** the box, not loose.

3. By equipment type

- **Turntables:** lock or remove the tonearm, remove the counterweight and stylus (or fit the guard), pack platter and mat separately, secure the suspension with transport screws if available.
- **Tube amplifiers:** remove the tubes and pack each one separately.
- **Tape decks, CD, MD:** remove cassettes and discs; engage transport locks if available.
- **Speakers:** pack each speaker separately, protect drivers and grille, use corner protectors.
- **Heavy items (20 kg and more):** reinforced box, check the carrier weight limit, mark the box “HEAVY”.

4. Seal and label

- Seal with the “H” taping pattern using wide tape. Remove or cover old labels.
- Place the address label on the **top** of the box; put a second copy **inside**.
- Attach the warning signs from this package (**FRAGILE, THIS WAY UP, HEAVY**) — print the A4 or A5 sheets.

5. Take photos (protects you)

- Before sealing, photograph or film: the unit inside, the cushioning, and the sealed box with the label.
- Keep the photos. If the parcel is damaged, they are your only proof that it was packed properly.

6. Ship only through ATC

- Use the ATC-generated label (QR code or PDF). The shipment is tracked and your funds are held in escrow.
- A parcel damaged because of inadequate packing may end in a refund to the buyer.

For the buyer: before opening the box
Turn on your phone camera and film the shipping label, the condition of the box from all sides and the unboxing until the unit is plugged in. If you find damage, this is the best evidence. You can file a claim within 48 hours of delivery.